



Testen aardlekschakelaar / aardlekautomaat

Voor uw eigen veiligheid

Aardlekschakelaars en aardlekautomaten zijn een belangrijk onderdeel in uw groepenkast. Het is een extra beveiliging die stroom uitschakelt en die u beschermt tegen elektrische schokken. Test daarom regelmatig de werking van alle aanwezige aardlekschakelaars en aardlekautomaten in de groepenkast.

Hoe test ik de aardlekschakelaar?

Op de aardlekschakelaar zit een testknop met de letter [T]. Om te testen, moet deze knop ingedrukt worden, de achterliggende installatie zal hierbij uitschakelen. Na het testen moet de aardlekschakelaar weer worden ingeschakeld.

Lukt het uitschakelen of het inschakelen niet?

Bel dan uw installateur en laat uw aardlekschakelaar of aardlekautomaat vervangen.

Hoe vaak moet ik de aardlekschakelaar controleren?

De aanbeveling is om iedere maand de aardlekschakelaar te controleren. Het gevolg is dat de stroom uitvalt, wees hierop bedacht.